

INTRODUCERE

WHEEL AXIS

L2

R3

L3

D-PAD

L1

L1

SELECT

MENU

START

R1

△

□

○

×

R2

R-Pedal

L-Pedal

1. Compatibil cu PS2/PS3 și sistemele de operare Win 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
2. Compatibil cu Direct-X și X-INPUT pentru PC
3. Schimbarea vitezelor prin intermediul padelelor de pe volan
4. Reacție rapidă a tuturor butoanelor volanului

SPECIFICAȚII PRODUS**A. VOLAN****1. Unghi de rotire – 270 grade**

Volanul are ieșire analogică, astfel încât ieșirea efectivă este proporțională cu mișcarea volanului. Vă rugăm să nu încercați să întoarceți volanul peste limitele sale (limitator de viraj de 270 de grade). Acest lucru poate deteriora sau distruge efectiv volanul. NU este necesară o forță excesivă pentru a roti maxim volanul.

2. Butonul Meniu

Utilizați pentru a selecta Direct-X / X-INPUT sau pentru a accesa meniul PS3.

3. D-Pad

Acesta imită D-Pad-ul care se află pe majoritatea suporturilor de control. Acesta este utilizat pentru a naviga prin meniuri și pentru a face modificări în meniu.

4. Butoane de acțiune

Aceste butoane corespund funcțiilor specifice jocului. Acestea sunt detaliate în manualul jocului.

5. Funcția centrare automată

Poziția de centrare a volanului este setată automat la pornirea sistemului jocului.

6. Feedback vibrații

Volanul oferă vibrații realiste pentru a spori realismul jocului. Atenție: Funcționarea vibrațiilor depinde de tipul de joc; unele jocuri nu acceptă deloc funcția vibrație.

B. PEDALE

Oferă accelerație analogică (pedala dreaptă) și frânare (pedala stângă).

Pedale	PS2	PS3	PC Direct-X	PC X-INPUT
pedala stângă	□	□/L2	Axul Y ↓	LT (declanșator stânga)
pedala dreaptă	x	□/R2	Axul Y ↑	RT (declanșator dreapta)

Pe consolă, pedala poate fi corespunzătoare L-Pedal= □ / R-Pedal= x sau L-Pedal= L2 / R-Pedal= R2.

Setarea implicită este: L-Pedal= □/ R-Pedal= x.

Puteți modifica setarea la L-Pedal= L2 / R-Pedal= R2 apăsând butoanele SELECT + START simultan timp de 1 secundă.

C. ASPECT BUTOANE

Volan	PS2 (Digital)	PS2 (Analog)	PS3	PC Direct-X	PC X-INPUT
Δ	Δ	Δ	Δ	1	Y
○	○	○	○	2	B
x	x	x	x	3	A
□	□	□	□	4	X
L1	L1	L1	L1	5	LT (declanșator stânga)
R1	R1	R1	R1	6	RT (declanșator dreapta)
L2	L2	L2	L2	7	LB (bumper stânga)
R2	R2	R2	R2	8	RB (bumper dreapta)

SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	9	BACK
START	START	START	START	10	START
L3	/	L3	L3	11	L3 (buton analog)
R3	/	R3	R3	12	R3 (buton analog)
gamepad direcțional	gamepad direcțional	gamepad direcțional	gamepad direcțional	privire în jur	gamepad direcțional
ax volan	gamepad direcțional	stick stânga X	stick stânga X	AX X	stick stânga X
pedala stângă	□	□	□	Axul Y ↓	LT (declanșator stânga)
pedala dreaptă	x	x	x	Axul Y ↑	RT (declanșator dreapta)
MENU	MENU	MENU	MENU	/	MENU

D. INSTALARE

1. Conectarea pedalei la volan

Pentru a conecta aceste două unități, este necesar să introduceți mufa de pe unitatea pedalei în unitatea volanului.

2. Conectarea volanului la consolă

Înainte de a conecta volanul, opriți consola.

Conectați volanul la Port-ul 1 al consolei.

Atenție: Asigurați-vă că volanul este în poziție neutră când porniți sistemul de joc. Dacă volanul nu este în poziție neutră, poziție în care se află va fi considerată poziția neutră la pornirea sistemului de joc.

3. Conectarea volanului la calculator

Instalați driver-ul înainte de conectarea volanului la PC.

Modul Direct-X (mod implicit)

LED = oprit. Puteți juca jocuri Direct-X pentru PC.

Atenție: Dacă volanul este în modul X-INPUT, apăsați și țineți apăsat butonul MENU timp de 5 secunde, volanul se va comuta la modul Direct-X.

Modul X-INPUT

Apăsați și țineți apăsat butonul MENU timp de 5 secunde pentru a comuta la modul X-INPUT. LED = pornit.

Avertismente:

1. Nu expuneți produsul la temperaturi extreme, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
2. Nu puneți obiecte grele pe volan.
3. Nu dezasmblați produsul. Reparațiile trebuie efectuate la un service autorizat.
4. Nu răsuciți/trageți cablul deoarece acest lucru poate deteriora volanul.
5. Nu aruncați, nu scăpați și nu aplicați șocuri puternice pe volan.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

