

QUER[®]



ZAB0012

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Acest manual include sfaturi utile, precum și informații importante referitoare la utilizarea și manipularea aparatului.

Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Protejati acest produs de umezeala, umiditate, apa sau orice alt lichid. Evuitati folosirea/depozitarea produsului la temperaturi extreme. Nu expuneti produsul la lumina directa a razelor de soare sau langa surse de caldura.
- Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea indicata pe produs corespunde cu tensiunea indicata pe priza.
- Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 14 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
- Produsul nu este potrivit pentru persoane a caror sanatate ar putea fi in pericol in caz de eventuala cadere de pe vehicul (copii, batrani, femei insarcinate etc.).
- Nu utilizati produsul in cazul in care aparatul are o functionare anormala.
- Folositi doar accesorii autorizate.
- Nu incercati sa reparati/demontati produsul singur. In caz de avarie, contactati un service autorizat pentru verificare/reparatie.
- Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.
- Nu utilizati produsul in apropierea materialelor inflamabile.
- Nu conduceti daca ati consumat alcool sau medicamente sau alte substante care va pot afecta abilitatile cognitive sau motorii.
- Cand conduceti acest vehicul, trebuie sa respectati legile si reglementarile locale, inclusiv legile de circulatie.
- Produsul este conceput pentru a fi folosit de o singura persoana. Este interzis ca vehiculul sa fie condus de doua persoane in acelasi timp.
- Nu ridicati dispozitivul de la sol atunci când este pornit. Nu porniți dispozitivul în aer.
- Dispozitivul va emite un semnal de alarmă atunci când platforma se răstoarnă.

Gradul de protectie

Acest produs este rezistent la apa si praf datorita protectiei IP54, care impiedica patrunderea obiectelor solide (protectie limitata impotriva patrunderii prafului) si asigura protectie impotriva stropirii cu apa.

IMPORTANT! Rezistenta la apa si praf nu este permanenta si poate scadea in timp, din cauza utilizarii zilnice a produsului. In ciuda protectiei IP54, produsul nu este rezistent la anumite daune. Garantia nu acopera daune mecanice sau daune cauzate de lichide.

Inainte de functionare

Inainte de a utiliza produsul, asigurati-va ca:

- bateria este incarcata complet
- anvelopele sunt in stare buna

Notă: În cazul în care se blochează o roată , dispozitivul se va opri automat după 2 secunde.

Limitare de greutate

Retineti ca produsul are restrictii privind greutatea utilizatorului:

- maxim: 120 kg
- minim: 20 kg

Nu supraincarcati produsul deoarece poate provoca daune si vatamari corporale.

Atentie – Riscuri posibile in timpul condusului

Acest produs este un vehicul electric cu auto-echilibrare. Orice daune sau vatamari cauzate de utilizarea incorecta, intra in responsabilitatea utilizatorului.

Nu efectuati viraje bruste atunci cand conduceti rapid deoarece poate fi periculos. Este interzis sa conduceti in lateral sau sa mergeti pe panta. Astfel de actiuni pot duce la pierderea echilibrului si va poate pune in pericol.


Reguli pentru condusul in siguranta

- Asigurati-va ca respectati toate masurile de siguranta in timp ce conduceti vehiculul.
- Nu uitati sa purtati casca, genunchiere, cotiere si alte mijloace de protectie.
- Relaxati-va picioarele in timp ce conduceti, indoiti genunchii usor, deoarece aceasta va poate ajuta la mentinerea echilibrului atunci cand intampinati un teren denivelat.
- In timp ce conduceti, picioarele trebuie sa fie intotdeauna pe platforma.
- Evitati sa conduceti pe pante abrupte, prin gropi sau pe terenuri accidentate.
- Greutatea utilizatorului si a bunurilor sale nu trebuie sa depaseasca greutatea maxima admisa. Supraincarcarea poate provoca vatamari sau daune.
- Greutatea utilizatorului nu trebuie sa fie mai mica decat greutatea minima indicata in instructiuni, deoarece duce la dificultati in functionare (vehiculul nu poate raspunde cand utilizatorul incearca sa incetineasca sau sa opreasca in timp ce conduce pe panta). Important: Daca greutatea utilizatorului este mai mica decat greutatea minima necesara (20 kg), aparatul se va scutura automat pana cand utilizatorul se da jos.
- Asigurati-va ca viteza vehiculului este sigura pentru dumneavoastra si pentru ceilalti participanti la trafic.
- Pastrati o distanta sigura fata de alte vehicule pentru a evita coliziunile.
- Tineti cont ca, atunci cand sunteti pe vehicul, inaltimea dumneavoastra a crescut. Atentie la trecerile pe sub usi.
- Nu conduceti in zile ploioase sau in timpul ninsorilor. Nu conduceti pe teren alunecos (ex.: zapada, gheata, suprafete umede).
- Nu conduceti pe suprafete realizate din tesaturi sau acoperite cu obiecte care ar putea intra in roti (ex: covor gros).

Sfaturi pentru condus

- Este recomandat sa purtati haine confortabile care nu blocheaza, limiteaza sau restrictioneaza miscarile utilizatorului.
- Purtati incaltaminte confortabila, cu talpa plata pentru a va mentine flexibilitatea.
- Pentru exersarea condusului, exersati intr-un spatiu deschis, pe o suprafata plana si un uniforma. Evitati locurile cu pietoni si obstacole atata timp cat nu stapaniti bine condusul vehiculului. Asigurati-va ca ati reusit sa va mentineti pe vehicul, accelerand, oprind si facand rotiri inainte de a incerca o viteza mai mare.
- Acordati o atentie sporita atunci cand traceti pe langa cabluri sau cordoane!
- Incetiniti cand mergeti pe un teren denivelat!
- Atentie la trecerea prin usi deschise – verificati daca vehiculul incapa pe usa!

DESCRIERE PRODUS



1. Lumini
2. Indicator de funcționare
3. Indicator baterie
4. Platforma
5. Bara de protecție
6. Roata
7. Intrare de încărcare
8. Buton de alimentare

OPERARE

Acest vehicul își stabilește echilibrul pe baza unui giroscop intern și pe baza senzorilor de accelerație. Principiul de bază pentru conducerea acestui vehicul este balansul centrului de greutate al corpului (inclinându-vă înainte, înapoi).

Pasi de urmat:

Pas 1: Puneti vehiculul pe o suprafata plana si stabila. Porniti vehiculul. Indicatorul bateriei va deveni verde.



Notă: după pornirea vehiculului, luminile albastre vor lumina intermitent. Acestea vor rămâne pornite atâta timp cât utilizatorul este pe platformă (fiecare parte arată dacă un picior este pus pe o platformă distinctă. Când faceți viraje, acestea vor lumina intermitent (când vă rotiți spre stânga – lumina din dreapta va lumina, și invers).

Pas 2: Puneti un picior pe platforma. Indicatorul de functionare va deveni verde. Folositi piciorul pentru a activa sistemul de echilibrare. Acesta nu se va activa pana cand platforma nu este la nivel.

Atenție: Dacă vehiculul nu poate activa sistemul de echilibrare când utilizați butonul de la picior, se va auzi un semnal de alarmă, iar indicatorul de funcționare va deveni roșu. Nu utilizați dispozitivul!

Pas 3: Puneti si celalalt picior. Sunteti gata de drum!

Pas 4: Inclinati-va in fata pentru a inainta/accelera; inclinati-va in spate pentru a va deplasa inapoi/incetini. Amintiti-va sa nu faceti miscari bruste.



Nota: nu va urcati pe vehicul daca becul indicator este aprins pe rosu. Aceasta inseamna o eroare sau un defect in functionare.

RO


Pas 5: Miscati piciorul drept inainte pentru a vira la stanga, miscati piciorul stang inainte pentru a vira la dreapta.

Pas 6: Cand sunteti gata sa opriti, incetiniti, opriti vehiculul si puneti prima data un picior jos, apoi celalalt. La coborare, asigurati-va ca vehiculul este oprit. Apasati butonul pentru a opri aparatul.

Notă: Dacă nu opriți dispozitivul, acesta va rămâne pornit timp de 15-30 minute, permițându-vă să pășiți pe acesta și să vă continuați deplasarea fără a acționa butonul de pornire/oprire. Dacă nu este utilizat această perioadă, dispozitivul se va opri automat.

ATENȚIE!

- Vehiculul are 4 senzori sub pedale, când utilizatorul pășește pe pedală vehiculul se va echilibra automat. În timpul funcționării, asigurați-vă că picioarele dumneavoastră sunt pe platformă, nu în afara acesteia! Nu puneți alte obiecte în afară de picioarele dumneavoastră pe platformă deoarece crește riscul de avarii și accidentări.
- Nu faceți viraje bruste când conduceți la viteze mari, deoarece va puteți accidenta. Este interzis să conduceți lateral în panta. Aceasta acțiune poate duce la pierderea echilibrului și va pune în pericol.



INDICATOARE

Indicatoarele LED, semnalizează modul de operare și nivelul bateriei:

Indicator baterie:

- lumina verde – baterie încărcată complet
- lumina galbenă – baterie 50%, necesită încărcare
- lumina roșu intermitent – nivelul bateriei este sub 20%; necesită încărcare (dispozitivul va emite de asemenea semnale sonore)

ATENȚIE:

- Verificați întotdeauna nivelul bateriei înainte de utilizare. Nu utilizați dispozitivul dacă bateria este scăzută, când este pornită lumina galbenă sau roșu intermitent.
- Când nivelul bateriei este extrem de scăzut, dispozitivul va încetini automat. Este o indicație pentru utilizator să încetinească, să oprească și să coboare! Nu încercați să utilizați dispozitivul până când bateria nu este încărcată deoarece există riscul să cădeți. Nu continuați să utilizați dispozitivul, deoarece sistemul va înclina automat baza pentru a opri utilizarea acestuia – riscul de a cădea este ridicat!
- Dacă tensiunea bateriei este mai mică decât valoarea de protecție (10% baterie), 15 secunde mai târziu vehiculul va intra automat în modul de oprire.

Indicator operare:

- cand utilizatorul paseste pe platforma, indicatorul de functionare se va aprinde in verde
- in caz de eroare, indicatorul lumineaza in rosu.

DISTANTA PARCURSA (CU BATERIA INCARCATA COMPLET)

Distanța pe care vehiculul o poate parcurge depinde de mulți factori dintre aceștia mulți pot reduce semnificativ distanța parcursă:

- Topografia terenului: suprafețele neregulate reduc distanța,
- greutatea utilizatorului,
- temperatura: temperaturile extreme reduc distanța parcursă, performanța bateriei scade rapid la temperaturi scăzute,
- intretinere: intretinerea corespunzătoare, încărcarea, etc., optimizează distanța parcursă,
- viteză: moderată, conducerea economică va optimiza distanța, pornirile și opririle repetate și schimbarea vitezei scad distanța parcursă.

VITEZA MAXIMA

- Viteza maximă este de 12 km/h.
- Dispozitivul emite un semnal de alarmă la atingerea vitezei maxime.
- **IMPORTANT:** Când va apropiati de viteză maximă, dispozitivul va încerca să vă împiedice să accelerați în continuare. Se va inclina înapoi pentru a vă schimba greutatea în spate. Puteti simți ca sunteți “împins” sau ca nu puteți să accelerați. Nu continuați să vă inclinați în față sau să îndoiti genunchii pentru a mari viteza deoarece veți cadea.

BATERIE SI INCARCAREBaterie

Verificați întotdeauna dacă bateria este încărcată. Nu conduceți dacă bateria este descărcată! Lumina galbenă sau roșu intermitent semnalizează că bateria este descărcată. În acest caz, nu mai folosiți vehiculul și puneți-l la încărcat. Vehiculul se va inclina automat și nu va lăsa-l să mai folosiți – risc de cadere!

- Nu folosiți vehiculul dacă bateria emana miros sau căldură excesivă, sau dacă are scurgeri.
- Nu folosiți dispozitivul în timp ce se încarcă.
- Înainte de încărcare verificați ca portul de încărcare să fie uscat.
- Încarcați dispozitivul numai cu încărcătorul furnizat/autorizat.
- Nu continuați să utilizați dispozitivul atunci când bateria ajunge la minim deoarece acest lucru va afecta durata de viață a bateriei.

- **Atenție:** În timpul unei descărcări mari de curent continue (după aproximativ 15 secunde, ex. urcarea îndelungată pe o pantă foarte abruptă) vehiculul va intra automat în modul de oprire.

Incarcare

1. Introduceți incarcatorul în priză de perete (100 – 240 V; 50/60 Hz). Se va aprinde lumina verde de pe incarcator.
2. Introduceți celălalt capăt al incarcatorului în portul de incarcare. Lumina trebuie să se schimbe în roșu.
3. Când indicatorul se schimbă din roșu în verde, încărcarea este completă. Deconectați incarcatorul de la vehicul și din priză. Nu supraîncărcați dispozitivul deoarece poate reduce durata de viață a bateriei.

Specificatii baterie

- Acumulator Li-Ion
- Tensiune: 36 V
- Capacitate: 4,4 Ah
- Temperatura de funcționare: -15°C~+50°C
- Temperatura de depozitare: -10°C~+40°C
- Temperatura de încărcare: 0°C~+40°C
- Umiditate relativă: 5~95%
- Durata de încărcare: până la 180 minute
- Incarcator:
 - Intrare: 100-240 V, 50/60 Hz
 - Iesire: 42 V, 2 A

CURATARE

- Nu curățați dispozitivul când este pus la încărcat!
- Curățați suprafața aparatului cu un material textil moale, ușor umezit. Nu folosiți agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.

DEPOZITARE

- Nu depozitați vehiculul dacă bateria este descărcată. Încărcați bateria înainte de depozitare pentru a preveni descărcarea bateriei datorită neutilizării pentru o perioadă lungă de timp.
- Încărcați bateria dispozitivului la fiecare două luni dacă dispozitivul nu este utilizat pentru a menține durata de viață a bateriei.
- Nu împachetați vehiculul și nu îl puneți în ambalaj chiar imediat după ce l-ați încărcat, se poate încălzi în timpul încărcării – risc de incendiu.

SPECIFICATII

- Puterea motoarelor: 2x350 W
- Greutate minima: 20 kg
- Greutate maxima: 120 kg
- Viteza maxima: 12 km/h
- Autonomie (la o incarcare completa): 15 km*
- Inclinare maxima: 15°
- Grad de protectie: IP54
- Inaltime sasiu: 60 mm
- Inaltime pedala: 156 mm
- Dimensiune roata: 10"
- Greutate: 11,25 kg

**Va rugam sa retineti ca distanta parcursa depinde de numerosi factori si reprezinta o valoare aproximativa!*

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Hoverboard electric ZAB0012 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.